



# FIXATION IMPOSTE






Sectionnelle




Battante



Fixer l'imposte sur la maçonnerie à l'aide d'équerres et/ou de plats de fixation, avec des vis à tête TH6,3 dans l'imposte et des tirefonds + cheville dans la maçonnerie




OU



Veiller à ce que l'imposte soit bien à fleur de la maçonnerie à l'intérieur du garage :




# FIXATION RAIL MOTEUR




Sectionnelle

Fixer le rail moteur et la traverse d'huisserie sur l'imposte à l'aide de 3 vis à tête TH6,3




# FIXATION CALFEUTREMENT



Latérale

Fixer les calfeuttements sur la maçonnerie à l'aide d'équerres et/ou de plats de fixation, avec des vis à tête TH6,3 dans les calfeuttements et des tirefonds + cheville dans la maçonnerie



Veiller à ce que les calfeuttements soient bien à fleur de la maçonnerie à l'intérieur du garage :

