

## Consignes générales pour le client final

### Sécurité des interventions



Les opérations d'entretien courant doivent être exécutées :

- par du personnel qualifié,
- en suivant les recommandations et consignes données par la voie de cette notice,
- en intégrant les dispositions assurant la sécurité du travail, les procédures et moyens propres au client final, ainsi que les prescriptions légales quant à la prévention des accidents, notamment en ce qui concerne les installations électriques.

### Accès à certains organes

**Automatisme** L'automatisme de la porte de parking TRAFINOV est alimentée par une tension électrique secteur de 230 volts.



#### **Attention :**

L'**intervention** sur le matériel électrique doit toujours s'effectuer, **hors tension**.

### Organes de sécurité

Les organes de sécurité ont été réglés et paramétrés par votre installateur.

**Seules les opérations décrites en [fiche E201](#) :**

- Contrôles de bon fonctionnement,
- Opérations d'entretien courant,

**sont autorisées.** Ces opérations doivent toutefois être menées par du personnel qualifié et habilité aux interventions sur du matériel électrique.

Tout autre défaut constaté sur les organes de sécurité ou d'entraînement de la porte doivent être signalés au plus tôt à votre installateur ou à votre réparateur.